Bedienungsanleitung

DVB-T DIA-12
Aktive DVB-T Zimmerantenne

Bestimmungsgemäßer Gebrauch

- Die „Digitale Innenraumantenne“ verstärkt Empfangssignale von einem terrestrischen, digitalen Videosender und bietet bestmöglichen Empfang. Sie kann außerdem als Bilderrahmen verwendet werden.
- Benutzen Sie dieses Produkt nur mit dem mitgelieferten Adapter.
- Dieses Produkt ist nur für den Innengebrauch freigegeben. Es sollte mit allen Mitteln verhindert werden, es Feuchtigkeit auszusetzen.
- Anwendungen, die nicht in dieser Anleitung beschrieben werden, sind nicht gestattet und können das Gerät beschädigen und zu Risiken wie Kurzschluss, Feuer, elektrischem Schlag, usw. führen.
- Es dürfen keine Einzelteile des Produktes modifiziert oder nachgebaut werden.
- Bitte lesen Sie alle in dieser Bedienungsanleitung enthaltenen Sicherheitsanweisungen.

Sicherheitsanweisungen

Wir übernehmen keine Verantwortung für Schäden an Eigentum oder für Verletzungen bei jeglichem Missbrauch des Produktes oder für Schäden, die durch unsachgemäße Behandlung oder Missachtung der Betriebsanweisungen hervorgerufen wurden.

- Der unberechtigte Umbau und/oder das Vornehmen von Veränderungen am Produkt sind aus Gründen der Sicherheit und der Lizenzierung des Gerätes (CE) nicht zulässig.
- Fassen Sie den Netzstecker niemals mit nassen Händen an.
- Vermeiden Sie, die Antenne hoher mechanischer Belastung auszusetzen. Setzen Sie sie keinen hohen Temperaturen, keinem direkten Sonnenlicht, keinen starken Vibrationen und keiner Feuchtigkeit aus.
- Halten Sie die Antenne außerhalb der Reichweite von Kindern. Es handelt sich nicht um ein Spielzeug.
- Wartung, Anpassungen oder Reparaturarbeiten dürfen nur von Fachkräften oder in einer Fachwerkstatt ausgeführt werden.

Lieferumfang

Netzteil
Wandmontage-Kit
Universal-Montagefuss
2 m Anschluss-Kabel mit Koax-Stecker

Technische Daten

Frequenzbereich: 47 - 230 MHz / 470 - 870 MHz; VHF / UHF / FM Empfang
Verstärkung: 21 +/- 3 dB
Betriebsspannung: 230 V AC über Netzteil

Möglichkeit der Stromversorgungen:

1. via 5 V Antennenspannung des DVB-T Receivers,
2. via 5 V DC Buchse (mit beiliegenden Netzteil)

<u>1. Spannungsversorgung über 5 V Antennenspannung des DVB-T Receivers</u>

Stellen Sie bei dieser Anschlussart sicher, dass Ihr DVB-T Gerät die geforderte Antennenspannung von 5V liefert und eingeschaltet ist. Sehen Sie dazu in die Bedienungsanleitung Ihres DVB-T Gerätes.

- Verbinden Sie die DVB-T Außenantenne mit dem Antenneneingang Ihres DVB-T Gerätes.
- Stecken Sie den Koax-Stecker in den Antenneneingang Ihres DVB-T Gerätes.
- Drehen Sie den F-Stecker des Antennenkabels mit der Hand an der Außenantenne fest.
- Schieben Sie die Wetterschutztülle an der Antennenleitung über den F-Stecker.

<u>2. Spannungsversorgung über beiliegenden Netzteil</u>

- Verbinden Sie die Antennenleitung der Mini DVB-T Antenne mit dem Antenneneingang Ihres DVB-T-Tuners.
- Stecken Sie den Niedervoltstecker des Netzteils in die Niedervoltbuchse an der Rückseite der Mini DVB-T Antenne.
- Stecken Sie das Netzteil in eine Wandsteckdose des öffentlichen Stromversorgungsnetzes.

Hiermit erklärt Wentronic GmbH, dass sich Artikel-Nr. 51500 in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und den anderen relevanten Vorschriften der Richtlinien 89/336/EWG und 73/23/EWG befindet.

Instruction manual

DVB-T DIA-12
active DVB-T indoor antenna

Intended use

- The “digital indoor antenna” amplifies received signals from terrestrial digital video broadcaster and offers the best reception available.
- Only operate this appliance with adaptor provided.
- This product is only authorised for indoor use. Expose to moisture must be avoided by all means possible.
- Any usage other than described above is not permitted and can damage the appliance and lead to associated risks such as shortcircuit, fire, electric shock, et cetera.
- No part of the product should be modified or rebuilt.
- Please read all safety instruction contained in these operating instructions.

Safety instructions

We do not resume liability for resulting damages to property or personal injury if the product has been abused in any way or damage by improper use or failure to observe these operating instructions.

- For safety and licensing reasons (CE), unauthorised conversion and/or modification of the device is not permitted.
- Never touch the mains plug when your hands are wet.
- Avoid subjecting the antenna to heavy mechanical stress and do not expose it to high temperatures, direct sunlight, intense vibration or dampness.
- Keep the antenna out of the reach of children. It is not a toy.
- Servicing, adjustment or repair works must only be carried out by a specialist/ specialist workshop.

includes in delivery:

power supply
wall mounting kit
universal stand
2 m coaxial cable with IEC plug

Technical Data

frequency: 47-230 MHz / 470-870 MHz; VHF / UHF / FM reception
Gain: 21 +/- 3 dB
Operating voltage: 230 V AC from power supply

power supply possibilities

1. Via the 5 V antenna voltage of the DVB-T receiver
2. Via the 5 VDC socket with power supply

<u>1. Voltage supply via 5 V antenna voltage of the DVB-T receiver</u>

When connecting this way, make sure that your DVB-T equipment supplies the required 5 V antenna voltage and is turned on. For this please refer to the instructions manual of your DVB-T device.
The supplied power unit and the power adapter are not needed for this connection method.

- Connect the external DVB-T antenna to the antenna input of your DVB-T equipment.
- Plug in the coaxial plug to the antenna input of your DVB-T equipment.
- By turning manually, fasten the F plug of the antenna cable to the external antenna.
- Slide the weather proof sleeve of the aerial lead over the F plug.

<u>2. Voltage supply via included power supply</u>

- Connect the antenna cable of the miniature DVB-T antenna with the antenna input of your DVB-T tuner.
- Plug the low-voltage plug of the enclosed power pack into the low-voltage jack on the back of the miniature DVB-T antenna.
- Plug the power pack unit into a wall outlet of the public supply network.

wentronic Electronic Components Handels GmbH hereby declares that Article No. 51000 complies with the basic requirements and other relevant regulations of directives 89/336/EWG and 73/23/EWG.